

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Брошюровщик на пластиковую пружину

OFFICE KIT B2108





ИНСТРУКЦИЯ

Описание

- A. Основная рукоятка для перфорации и переплета
- B. Регулируемый упор для выравнивания стопы
- C. Слот перфорации
- D. Гребенка для переплета пластиковой пружины
- E. Линейка для определения размера пружины
- F. Контейнер для сбора фрагментов бумаги
- G. Слот для перфорации 4 отверстий для папок и файлов.

Меры безопасности

- Office Kit B2108 был разработан для перфорации и переплета пластиковой пружиной бумаги и обложек.
- Перед началом работы обязательно делайте тестовую перфорацию
- Освободите контейнер для фрагментов бумаги.
- Не пытайтесь превысить максимальное количество листов для перфорации.

Использование

1. Подготовка машины
 - Установите аппарат на устойчивую поверхность.
2. Перфорация
 - Поместите документ в слот C или G в зависимости от вида перфорации.
 - При перфорации под пластиковую пружину воспользуйтесь упором B для выравнивания стопы листов документа.
 - Опустите рукоятку аппарата A вниз, затем поднимите ее вверх.
 - Листы документа готовы к переплету, их можно извлечь из слота.
4. Переплет пластиковой пружиной
 - Определите размер пружины для переплета.
 - Поместите пластиковую пружину на гребенку D, так чтобы разомкнутая часть пружины была сверху.
 - Разожмите пружину. Для этого опустите рукоятку A вниз (3).
 - Поместите перфорированный документ на разомкнутую пружину начиная с титульного листа или обложки.
 - Для закрытия пружины поднимите рукоятку A вверх (4). Снимите документ с гребенки.
6. Освобождение контейнера для сбора фрагментов
 - Вытяните контейнер и освободите контейнер. Вставьте контейнер обратно.

Технические характеристики

Office Kit B2108

Вид перфорации	Ручной
Количество пробиваемых отверстий	21/4
Формат бумаги	A4, A5
Количество листов при перфорации	Макс. 8 страниц (70 г/м ²)
Объем переплетаемого блока, стр.	Макс. 350 страниц
Вес	3.7кг
Габариты	390 x 260 x 160 мм