

Инструкции

Инструкция renz_combinette

РУЧНОЙ ПЕРЕПЛЕТЧИК RENZ COMBINETTE



ЭТО ВАЖНО!

1. Перед использованием переплетчика обязательно прочитайте инструкцию.
2. Всегда ставьте переплетчик на ровную, устойчивую поверхность.

Перфорация

1. Ручку перфорации отведите от себя до упора.
2. Опустите документ в отверстие для перфорации устройства и выровняйте его относительно одного из ограничителей бумаги. По левому краю для формата А5, или по правому для формата А4.
3. Придерживая документ, опустите ручку перфорации на себя для пробивки отверстий (рис. 1).

РИСУНОК 1



4. Верните ручку в исходное положение и достаньте документ.

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемая перфорация за 1 удар – 15 листов 70-80 гр/м².

Обложки для переплета пробивать по одной!

5. Если в блоке более 15 листов, повторите операцию.

Переплет

1. Для получения качественного переплета выберите правильный диаметр пружины. Для этого используйте «Шкалу диаметров пружины» (рис. 2).



2. Отведите ручку переплета от себя до упора.
3. Поместите пластиковую пружину за держателем зубцами вверх (рис. 3).



4. Отведите ручку зажима пружины на себя, чтобы открыть пластиковую пружину.
5. Зафиксируйте положение пружины ручкой-фиксатором (рис. 4).



6. Вставьте листы вертикально в открытую пластиковую пружину. Начинайте с первой страницы блока (рис. 5).



7. Зажмите пружину, поворачивая ручку переплета от себя до упора.
8. Снимите готовую брошюру с переплётного механизма.

ЭТО ВАЖНО!

Необходимо периодически высыпать бумажные отходы из лотка (рис. 6). Лоток легко вынимается и находится на задней панели аппарата. Никогда не оставляйте долго пластиковые пружины открытыми, так как это повлияет на их дальнейшее использование – некачественный зажим пружины.

РИСУНОК 6



Уход

1. Своевременно очищайте лоток для отходов.
2. Протирайте переплетчик только мягкими салфетками.
3. Не применяйте для чистки абразивные чистящие средства.
4. Не пытайтесь самостоятельно открыть переплетный аппарат.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пластиковую пружину можно легко «открывать» и «закрывать» заново. Также возможно добавлять или убирать лишние листы из переплетенного ранее документа.

Таблица соответствия диаметров пружин и толщины блоков

Диаметр пружины, мм	Толщина блока, листов	Глубина перфорации, мм
5	20	2
6	25	2
8	45	2
10	65	3
12	95	3
14	125	4
16	145	4
19	180	4
22	210	5
25	240	5
28	270	6
32	310	6
38	375	7
45	440	8
51	500	8

Цвета пружин

Белый	Синий	Чёрный	Красный
-------	-------	--------	---------

Технические характеристики

Переплет	до 500 листов
Толщина переплетаемого блока	50 мм
Перфорация	25 листов
Вертикальная загрузка бумаги при перфорации	
Габариты	36x49x19 см
Вес	9,5 кг

Рекомендации

Для организаций с небольшим объемом работ, где толщина документа не превышает 200–250 листов стандартного формата А4–А5.

Перечень обложек для переплета

Обложки для переплета (100 шт)		Цвет	Толщина/плотность	Формат
Пластиковая	прозрачная	бесцветный	0,15 мм	A4
		бесцветный	0,18 мм	A4
		бесцветный	0,2 мм	A4, A3
		дымчатый	0,2 мм	A4, A3
		зелёный	0,2 мм	A4
		жёлтый «Gold Yellow»	0,2 мм	A4
		красный	0,2 мм	A4
		синий	0,2 мм	A4
Картон	«Кожа»	зелёный	250 г/кв.м	A4, A3
		красный	250 г/кв.м	A4, A3
		слоновая кость	250 г/кв.м	A4
		синий	250 г/кв.м	A4, A3
		серый	250 г/кв.м	A4, A3
		чёрный	250 г/кв.м	A4, A3
	Матовый	белый	300 г/кв.м	A4
	Хромолюкс	белый	250 г/кв.м	A4, A3